

Marcas	Códigos de modelos	Marcas	Códigos de modelos
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789	LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
AUX	0297-0300, 0451, 0812, 1987	MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
BANSHEN	0264, 1288, 1800	MICOM	0415, 0927, 1951
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972	MIDEA	0260-0265, 1289, 1976
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 1502
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843	NORITZ	0431, 1455
CHIGAO	0379-0382, 1403, 1916	PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0653, 1507
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723	PANDA	0378, 0890
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995	PROTON	0421-0423, 0933, 1958
CONROWA	0377, 1401, 1913	RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
CONSUL	0463, 0975	ROWA	0369, 0438, 0439, 1393
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942	Sabro	0435, 0506-0508, 1018, 1971
DAIKIN	0171-0183, 0685, 1707	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985	SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891	SAMSUNG	0188-0196, 0700, 1726
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654	SANYO	0046-0095, 0556, 1582
Electrolux	0216-0220, 1245, 1752	SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
FRESTECH	0277, 0789	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
FUJITSU	0127-0137, 0464, 1152	SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966	SHARP	0096-0106, 0609, 1640
GALANZ	0371, 0372, 0883, 1908	SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935	SHUAIKANG	0288, 0800
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737	SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778	SUMMER	0427, 1451
HISENSE	0332-0335, 0847, 1359, 1868	SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145	SWAN	0434, 0946
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878	TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
HUAKE	0408, 0920, 1944	TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999	TCL	0273-0281, 0786, 1305
HUALING	0317-0325, 0452, 0964	TECO	0256, 0473-0475, 1792
HUIFENG	0370, 0882	TIANDI	0415, 1439
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979	TOSHIBA	0107-0117, 0489, 1001, 1643
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969	TRANE	0227-0232, 0739, 1768
JDC	0373, 0440, 0952, 1909	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
JIANGNAN	0432, 1456	Wan bao	0138-0152, 0666, 0995, 1177
JINDA	0414, 0926, 1950	WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984	Whirlpool	0164-0170, 0502, 0677, 1760
JOHSON	0245, 0492, 1269, 1516	WINIA	0481, 0993
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	XINLE	0400, 0401, 0913, 1425, 1936
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761	YANGZI (YAIR)	0403, 0915
KOLIN	0416-0418, 1441, 1952	YINYAN	258, 259, 326-331, 0838
KONKA	0397, 0457-0459, 1933	YORK	0238-0243, 0750, 1266
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733	Zhen bao	0129-0137, 1151, 1488, 1664
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257		



8 436300 091882

Importado por: A28696946
Fabricado en China



Con el MAN372 puede introducir directamente el código adecuado mediante el teclado numérico, visual y cómodo, rápido y eficiente. Tiene un reloj preciso, temporizador de encendido y apagado, muestra la temperatura de la habitación, convierte entre grados centígrados y Fahrenheit, función "Sleep", retención de código en memoria y una función única de "frío inteligente" y "calor inteligente". Por tanto su mejor opción.

Por favor, lea atentamente este manual antes de su utilización, lo cual le será de gran ayuda a la hora de utilizar el mando. El mando puede ser utilizado después del ajuste. Retire la tapa del alojamiento de las pilas deslizando hacia abajo. Introduzca dos pilas del tipo AAA (VM-4, R03) teniendo en cuenta la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas.



DESCRIPCIÓN PANTALLA

- 1 MODO
- 2 TEMPERATURA ACONDICIONADOR
- 3 VENTILADOR
- 4 TEMPERATURA AMBIENTE
- 5 SWING Y FAN
- 6 TIMER OFF
- 7 RELOJ / TIMER ON / CÓDIGO MODELO
- 8 SLEEP

DESCRIPCIÓN TECLADO

- 9 i.COOL
- 10 i.HEAT
- 11 POWER
- 12 TEMP+
- 13 TEMP-
- 14 MODE
- 15 SWING
- 16 DIR
- 17 FAN
- 18 +
- 19 -
- 20 TIMER ON
- 21 TIMER OFF
- 22 CLOCK
- 23 C°/F°
- 24 SLEEP
- 25 OK ENTER
- 26 SELECT
- 27 RESET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Distancia funcional: más de 8 metros
- Voltaje de entrada: 3VCC
- Modelo de pilas: AAA (UM-4, R03) x 2 (no incluidas)
- Tamaño: 165x55x25mm
- Peso: 100g aproximadamente (sin pilas)

PRECAUCIONES

- Si no lo utiliza por un largo periodo de tiempo, retire las pilas para evitar que se derrame líquido de las baterías que dañará el mando a distancia.
- Cuando la iluminación de la pantalla se reduzca cambie las pilas.
- Las pilas viejas no deben usarse con las nuevas.
- Tras reemplazar las pilas no es necesario volver a programar el código del mando.
- Asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el aparato de aire acondicionado así como que la distancia entre ambos es adecuada cuando quiera utilizar las funciones de temporizador.
- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y la funcionalidad del producto.

Búsqueda por marca.

1. Encuentre el grupo de códigos perteneciente a la marca del aparato que desea manejar en la tabla de códigos adjunta. Si encuentra dos códigos separados por un guión, esto se refiere a todos los códigos que se encuentran entre ellos. Pej: si encuentra 0171-0183 se refiere a los códigos desde 0171 hasta el 0183 ambos inclusive.
2. Presione la tecla **S**. El código actual del mando empezará a parpadear en la pantalla. Marque los cuatro dígitos del primero de los códigos del grupo en el mando a distancia. Pej: 0171 espere unos instantes y pruebe el mando con su equipo, si no funciona, repita el procedimiento con los siguientes códigos hasta que logre hacer funcionar su equipo con el mando a distancia.
3. Si ninguno de los códigos introducidos satisface las funciones del propio aparato, efectúe una búsqueda automática (Explicado más adelante).

Búsqueda Automática

Si no conoce la marca de su aparato de aire acondicionado o la marca no aparece en la tabla de códigos adjunta o bien los códigos que aparecen en ella no hacen funcionar su aparato, siga los pasos descritos a continuación.

1. Sosteniendo el mando a distancia orientado hacia el aparato de aire acondicionado, presione la tecla **S** durante aproximadamente 5 segundos, suelte la tecla y el mando a distancia entrará en modo de búsqueda automática, emitiendo una señal de manera continua e incrementando el código que parpadea en la pantalla.
2. Cuando el aparato de aire acondicionado comience a funcionar presione cualquier botón para finalizar el modo de búsqueda automática.
3. Pruebe otras funciones de su aparato de aire acondicionado, si no funcionan pruebe a realizar de nuevo el procedimiento hasta que el funcionamiento sea correcto.

Utilizando las funciones "frío inteligente" y "calor inteligente"

En verano pulse el botón **9** el aire acondicionado comenzará a enfriar automáticamente, en invierno pulse el botón **10** el aire acondicionado comenzará a calentar automáticamente (sólo si su aparato dispone de esta funcionalidad). En los dos casos el aparato se adaptará a una temperatura agradable automáticamente y ajustará de forma automática el ventilador y el barrido del aire. Al mismo tiempo, la temperatura puede ser modificada manualmente mediante los botones **18** / **19**. Estos dos botones inteligentes son especialmente útiles para niños y mayores.

Conversión entre grados Centígrados y grados Fahrenheit

Presione el botón **23** para alternar entre grados Centígrados y grados Fahrenheit en la pantalla.

Programación del reloj

1. Presione la tecla **20** y el indicador de reloj comenzará a parpadear.
2. Presione los botones **18** / **19** para ajustar el reloj a la hora actual.
3. Presione de nuevo el botón **20** para finalizar el ajuste. El ajuste también terminará de forma automática transcurridos 15 segundos.

Programación de la función temporizador "Timer ON" ó "Timer OFF"

Encendido mediante temporizador

1. Presione el botón **20**, el reloj en pantalla parpadeará.
2. Presione los botones **18** / **19** para ajustar la hora a la que quiera que el aparato se encienda.
3. El reloj en pantalla parpadeará tras 15 segundos de inactividad. El proceso se ha completado.

Apagado mediante temporizador

4. Presione el botón **21**, el reloj en pantalla parpadeará.
5. Presione los botones **12** / **13** para ajustar la hora a la que quiera que el aparato se apague.
6. El reloj en pantalla parpadeará tras 15 segundos de inactividad. El proceso se ha completado.

NOTA

Para cancelar el encendido o el apagado mediante temporizador, pulse dos veces seguidas el botón correspondiente a la función que desea cancelar.

Después de ajustar cualquiera de las dos funciones, debe colocar el mando apuntando al aparato de aire acondicionado de modo que este pueda recibir la señal, sino no funcionará.

Puede consultar la hora de encendido o apagado programada pulsando una vez el botón **20** o **21** tras 5 segundos volverá a mostrarse la hora actual.

Función "Sleep"

En verano pulse el botón **24** mientras se encuentra en modo frío, la temperatura se bajará 1°C por hora durante las próximas 2 horas y se apagará automáticamente después de un total de 8 horas.

En invierno pulse el botón **25** mientras se encuentra en modo calor, la temperatura se subirá 1°C por hora durante las próximas 2 horas y se apagará automáticamente después de un total de 8 horas.

Debe colocar el mando apuntando al aparato de aire acondicionado de modo que este pueda recibir la señal, sino no funcionará.