

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

PARA AIRE ACONDICIONADO



FUNCIONA CON EQUIPOS DE LAS MARCAS MÁS CONOCIDAS. FÁCILMENTE CONFIGURABLE.

Búsqueda manual: Desbloquear/Bloquear → Set Up o Set Down → Desbloquear/Bloquear
Búsqueda automática: Desbloquear/Bloquear → Set Up y Set Down → Desbloquear/Bloquear

1	Carrier	25	Haier	49	Midea, Toshiba	71	Sanyo
2		26	Haier, Philco	50	Midea	72	
3	Changhong	27	Haier, Weili	51	Mitsubishi	73	Sharp
4		28	Haier	52	Mitsubishi, Hualing	74	
5		29	Hisense	53		75	Shengfeng
6	Chunlan	30	Hitachi	54	Mitsubishi	76	Shinco
7		31		55		77	Sova
8	Chofu	32		56		78	
9	Corona	33		57		79	
10		34	Huabao	58	Mitsubishi, Huifeng, Midea	80	Tobo
11		35		59	Mitsubishi, Chigo	81	
12	Daikin	36	Kangli	60	Mitsubishi	82	
13		37		61	Panasonic, Midea, Whirlpool	83	Toshiba
14		38		62		84	Trane
15	Electrolux	39	Kelon	63	Panasonic	85	
16	Fujitsu	40		64		86	Weili
17	General	41	Kelon, Sharp	65	Rambo	87	
18	Fujitsu	42	Kelon, Sova, Huabao	66		88	
19		43		67	Samsung	89	Huamei
20		44	LG	68		90	Aux
21	Gree	45		69	Sanyo	91	Xinle
22		46		70		92	Swan
23		47	Mcquay			93	Electra
24		48	Midea			94	Jinsong

- Este mando a distancia universal puede que no disponga de todas las funciones encontradas en su mando a distancia original.
- Dispone de las funciones principales.
- Compatible con miles de modelos no especificados en la lista.
- Funciona con 2 baterías "AAA/RO3" (no incluidas).

FABRICADO EN CHINA
FABRICADO NA CHINA
MADE IN CHINA



8 429046 124112

NR-915-7766



NR-915-7766

ESPAÑOL

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL PARA AIRES ACONDICIONADOS

Descripción

El NR-915-7766 es un nuevo modelo de mando a distancia universal para equipos de aire acondicionado disponible en todo el mercado, compatible con la mayoría de las marcas y capaz de memorizar y guardar la configuración incluso cuando no dispone de baterías. Tanto sus funciones como su calidad han sido probadas con éxito.

Instrucciones de uso

Coloque dos baterías AAA, fijándose en la polaridad indicada en el interior del compartimento. Tras 1 segundo, el número del código aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

1. Configuración Manual.

A. Pulse la tecla **Lock** para comenzar con la configuración. El número del código que parpadee en la esquina inferior izquierda de la pantalla será el que esté configurado en ese momento.

B. Pulse las teclas **Set Up** o **Set Down** para, según aparece en el listado de códigos, encontrar el código de la marca con la que desea utilizar el mando a distancia.

C. Compruebe que todas las funciones del mando a distancia funcionan correctamente con su equipo; si no fuera así, vuelva al paso B e introduzca otro código de la lista que también esté asignado a la marca de su equipo.

D. Pulse la tecla **Lock** para finalizar con la configuración, el número del código dejará de parpadear y su mando a distancia estará listo para ser utilizado. Por ejemplo: Si desea configurar su mando a distancia para un equipo "Haier", primero debe buscar un código para "Haier" (25, 26, 27, 28) en la lista de códigos. Después deberá pulsar el botón **Lock** para comenzar la configuración, a continuación pulsar **Set Up** o **Set Down** hasta localizar el dígito 25 en pantalla, y probar finalmente si su equipo responde correctamente al mando a distancia. Si no fuera así, deberá presionar el botón **Set Up** para seleccionar el dígito 26, 27 o 28, y repetir esta operación hasta que el mando a distancia funcione perfectamente con su equipo.

2. Configuración Automática

Si no puede encontrar un código válido al intentar configurar el mando a distancia de forma manual o la marca de su equipo no está en la lista de códigos, intente configurar el mando a distancia automáticamente:

A. Pulse la tecla **Lock** para comenzar con la configuración. El número del código que parpadee en la esquina inferior izquierda de la pantalla será el que esté configurado en ese momento.

B. Pulse y mantenga las teclas **Set Up** y **Set Down** a la vez durante 3 segundos, en ese momento el mando a distancia empezará el proceso de auto búsqueda.

C. El número del código cambiará en pantalla cada dos segundos secuencial y automáticamente. Cuando vea que su aire acondicionado reacciona (se enciende o se apaga), pulse inmediatamente cualquier tecla del mando para parar la búsqueda automática de códigos.

D. Compruebe todas las funciones del mando a distancia. En caso en que alguna no funcionara correctamente, vuelva a repetir los pasos B y C hasta que encuentre el código más adecuado.

E. Finalmente pulse la tecla **Lock** para guardar la configuración y poder utilizar el mando a distancia normalmente.

Notas:

1. Cuando entre en el modo de búsqueda, por favor mantenga el mando a una distancia no muy lejana del aire acondicionado y apunte hacia el panel receptor del mismo.

2. Si durante el modo de búsqueda no pulsa ningún botón del mando a distancia en el periodo de 30 segundos, éste se bloqueará automáticamente. Tendrá que volver a pulsar el botón **Lock** para iniciar la configuración del mando.

3. Dedique el tiempo necesario para poder encontrar el mejor código que se adapte a su aire acondicionado, ya que hay más de uno para cada marca.

Descripción de las teclas:

On/Off:

Esta tecla se usa para encender y apagar el aire acondicionado. Una vez haya pulsado el botón **On/Off** se mostrará en la pantalla del mando el estado de las funciones; por ejemplo, el modo, la ventilación, la temperatura, etc. Si vuelve a pulsar el botón **On/Off**, sólo se mostrará en la pantalla el código de la marca de su aire acondicionado.

Nota:

En ciertos aires acondicionados, puede darse algún tipo de descoordinación entre el aire acondicionado en si y el mando a distancia. Por ejemplo, que el aire acondicionado se apague cuando se esté intentando encender. Para solucionar este problema, sólo tiene que tapar con la mano la ventana receptora de señal del aire acondicionado y pulsar la tecla **On/Off**. Cuando retire la mano de la ventana, el problema deberá haberse solucionado.

Set Up / Set Down

Estas teclas solo se utilizan para buscar manual o automáticamente el código para la configuración del mando a distancia.

Lock

Se utiliza para iniciar y finalizar la configuración del mando. Pulse **Lock** para empezar con la configuración, y vuelva a pulsar **Lock** para finalizar y guardar los datos de la configuración realizada.

Mode

Esta tecla se utiliza para elegir el modo de funcionamiento del aire acondicionado, pulse la tecla **Mode** repetidamente para mostrar secuencialmente en pantalla los modos **Auto**, **Cool**, **DRY**, **FAN** y **HEAT**. Los equipos de aire acondicionado que no dispongan de estos modos de funcionamiento no podrán disfrutar de éstos.

Auto Wind

Esta tecla se utiliza para seleccionar la dirección del aire saliente de su equipo de aire acondicionado de manera aleatoria.

Wind Direction

Esta tecla se utiliza para seleccionar el ángulo de la dirección del aire saliente de su equipo de aire acondicionado. Función no válida para aires acondicionados no equipados con esta función.

Fan Magnitude

Esta tecla se utiliza para seleccionar la intensidad del aire: Baja, media, alta.

TEMP + / TEMP -

Estas teclas se utilizan para seleccionar la temperatura del aire acondicionado, pulse la tecla **TEMP +** o **TEMP -** para aumentar o disminuir en un grado la temperatura. El mando a distancia deberá estar en "Auto Mode" y en pantalla deberá aparecer " ". Sin embargo, si el mando a distancia estuviera en modo "Wind Direction", la temperatura permanecería a 24 grados y no podría cambiarse.

Notas

1. Extraiga las baterías del mando a distancia para evitar calentamientos, incendios, roturas o daños en caso en que no vaya utilizar el mando durante un largo periodo de tiempo.

2. Utilice siempre baterías alcalinas AAA y no mezcle marcas ni baterías a medio usar con baterías nuevas.

3. No utilice baterías recargables.

4. Asegúrese de apuntar directamente a la ventana receptora de señal del aire acondicionado cuando utilice el mando a distancia.

5. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre la ventana receptora y el mando.

6. No tire ni arroje el mando a distancia para así evitar daños en los componentes internos.

7. No exponga el mando a altas temperaturas ni lo coloque en zonas excesivamente soleadas.

Especificaciones técnicas:

1. Alcance: ≥8 metros

2. Ángulo: 30°

3. Memoria para guardar permanentemente la configuración incluso ante la ausencia de baterías.

4. Baterías: 3 V CC, AAA x 2. Se recomienda el uso de baterías alcalinas.

5. Vida de la baterías: 12 meses aproximadamente.