



Introducción

El mando a distancia Movistar+ permite el control del descodificador y la navegación por el menú del Servicio Movistar+.

Descripción

A continuación se describen las funciones asociadas a cada tecla del Mando Movistar+.



Mando a distancia

Guía de usuario



Equipo suministrado por CIF: B-86438785
Nº registro REI-RAEE: 004601



	Icono	Denominación Función	Descripción	Icono	Denominación Función	Descripción
		Encendido/Apagado	Enciende el descodificador o lo apaga, dejándolo en situación de Standby.		Menú	Abre y cierra el menú de Movistar+.
		Indicador de carga de batería	Cuando se enciende indica que la carga de la batería se está agotando y conviene cambiar las pilas.		Atrás	Permite recuperar la pantalla anterior en cualquier punto del menú del Servicio Movistar+.
		Botones de colores (Rojo, Verde, Amarillo y Azul)	Asociados a funciones indicadas en pantalla. Pulsar para activar la función cuando así se requiera en pantalla.		Silencio	Activa / Desactiva consecutivamente el silencio (Mute) en el audio del descodificador Movistar+.
		Búsqueda	Acceso rápido a la página de búsquedas.		Canales Favoritos	Acceso directo a lista de canales Favoritos o, en su defecto, a su configuración.
		Mi Cuenta	Acceso directo a la sección Mi Cuenta, donde pueden consultarse los paquetes o suscripciones contratadas y los contenidos de Videoclub alquilados.		Rewind (RW)	En contenidos de Videoclub y Grabaciones, retrocede el contenido a velocidad rápida, rotando sucesivamente entre las velocidades disponibles. También se usa para mover en bloque horizontal la Guía TV hacia atrás por días completos.
		Ayuda	Abre las páginas de ayuda del Servicio Movistar+.		Play/Pause	Reproduce o pausa un contenido de Videoclub o una grabación.
		Guía TV	Accede a la Guía de programación de Movistar+. Si ya está abierta se mueve al día de hoy, manteniendo el mismo canal.		Fast Forward (FF)	En contenidos de Videoclub y Grabaciones, avanza el contenido a velocidad rápida, rotando sucesivamente entre las velocidades disponibles. También se usa para mover en bloque horizontal la Guía TV hacia adelante por días completos.
		Control de volumen	Control de volumen del descodificador.		Stop	Para la reproducción de un contenido de Videoclub o una grabación.
		Control de canales	Cambia el canal de TV, pasando al siguiente (+) o al anterior (-). También se usa para mover en bloque vertical la Guía TV hacia abajo o hacia arriba por pantallas completas dentro de la misma franja horaria.		REC	Graba el programa que se está emitiendo o programa la grabación de un contenido desde la Guía TV.
		Botones de movimiento	Permite la navegación por las distintas secciones del Menú del Servicio Movistar+. Visualizando un contenido de Videoclub o grabaciones, abre el panel de controles de reproducción y opciones disponibles.		Teclado	Teclado numérico para acceso directo a los canales de TV.
		OK	En general, esta tecla confirma la selección de una opción concreta. En la visualización de un canal de TV abre la pantalla de información del contenido y, tras una segunda pulsación, las opciones disponibles para ese programa. En contenidos de Videoclub o grabaciones, abre el panel de controles de reproducción y opciones disponibles.		Audio y Subtítulos	Acceso directo a la sección de configuración de audios y subtítulos.
					Mensajes	Abre la página "Mis Mensajes" relacionados con el Servicio Movistar+.